


**WANDMONTIERTER TYP**

**BENUTZERHANDBUCH DES GEBLÄSEKONVEKTORS**



**INVERBOOST®**



# Benutzer- und Servicehandbuch des Gebläsekonvektors

## Index

1. Spezifikation .....	3
2. Dimension .....	4
3. Installation .....	5
4. Zubehör .....	8
5. Bedienung des Kontrollers und der "Tuya Smart" APP .....	8
6. Elektrische Verkabelung .....	13
7. Fehlersuche .....	14
8. Explosionsdiagramm .....	16
9. Wartung und Instandhaltung .....	21

Vielen Dank für die Verwendung unseres Gebläsekonvektors als Teil Ihres HVAC-Systems zu Hause. Ein Gebläsekonvektor ist ein Gerät, das hauptsächlich aus einem Ventilator und einem Wärmetauscher besteht.

Beispielsweise liefert die Wärmepumpe als Heiz- oder Kühlquelle heißes oder kaltes Wasser für den Wärmetauscher des Gebläsekonvektors, und der Ventilator verteilt die Wärme oder Kälte, um eine angenehme Umgebung zu schaffen.



**ACHTUNG: Dieses Handbuch enthält alle notwendigen Informationen für den Gebrauch und die Installation Ihres Gebläsekonvektors.**

\* Die Installation muss von qualifiziertem Personal gemäß den örtlichen Vorschriften und dieser Anleitung durchgeführt werden.

\* Der Installateur ist für die Installation des Produkts verantwortlich und sollte alle Anweisungen des Herstellers und die Anwendungsvorschriften befolgen. Eine fehlerhafte Installation entgegen der Anleitung führt zum Ausschluss der gesamten Garantie.

\* Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden an Personen, Gegenständen und Fehlern ab, die durch eine Installation verursacht werden, die nicht den Richtlinien des Handbuchs entspricht. Jegliche Verwendung, die nicht mit dem Ursprung der Herstellung übereinstimmt, wird als gefährlich angesehen.

## 1. Spezifikation



Modell/Farbe	KÜHLES GRAU	ZFC020	ZFC030
	SCHWARZ	AFC020	AFC030
	WEISS	WFC020	WFC030
Stromversorgung	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Luftstrom(H)	m <sup>3</sup> /h	330	500
Luftstrom(M)	m <sup>3</sup> /h	230	360
Luftstrom(L)	m <sup>3</sup> /h	130	210
Leistung beim Heizen: Umgebungstemp. (DB/WB): 20°C, Wassertemp. Einlass/Auslass: 45/40°C			
Heizungskapazität	kW	1.95	2.86
Leistung beim Heizen: Umgebungstemp. (DB/WB): 20°C, Wassertemp. Einlass/Auslass: 55/50°C			
Heizungskapazität	kW	2.86	4.15
Leistung beim Heizen: Umgebungstemp. (DB/WB): 20°C, Wassertemp. Einlass/Auslass: 60/55°C			
Heizungskapazität	kW	3.4	5.1
Leistung beim Kühlen: Umgebungstemp. (DB/WB): 27°C/19°C, Wassertemp. Einlass/Auslass: 7°C/12°C			
Kühlungskapazität	kW	1.62	2.64
Stromaufnahme(H)	W	36	56
Lüftermotor	Typ	DC Lüftermotor	
Ventilator	Typ	Querstromlüfter	
Wärmeaustauscher	Typ	Kupferrohr-Aluminium-Rippe	
Wasserdurchflussmenge	m <sup>3</sup> /h	1	1
Wasserdruckabfall	Kpa	30	40
Geräuschpegel in 1m(L)	dB(A)	30	32
Wasserzu- und -abflussleitung	Zoll	G3/4	G3/4
Drainagerohr	mm	16	16
Nettogewicht	kg	15.5	19.5
Bruttogewicht	kg	18.5	23
Dimension	mm	980*145*573	1250*145*573
Paketsdimension	mm	1075*195*615	1330*195*615

\*Die oben genannten Daten sind nur eine Referenz. Bitte beachten Sie das Typenschild auf dem Gerät.



\* H: Hohe Lüftergeschwindigkeit; M: Mittlere Lüftergeschwindigkeit; L: Niedrige Lüftergeschwindigkeit.

## 2. Dimension

Model: ZFC020/AFC020/WFC020



Model: ZFC030/AFC030/WFC030




Maßeinheit: mm


### 3. Installation

Der Gebläsekonvektor sollte an einer Stelle installiert werden, an der der Raum gleichmäßig gekühlt oder geheizt werden kann, und an Wänden, die sein Gewicht tragen können.

Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen und schlechter Leistung des Geräts führen.




3.1 Installieren Sie den Gebläsekonvektor gemäß der nachstehenden Installationszeichnung. Die Hauptleitung des Kondenswassers sollte etwas tiefer als die Maschine liegen, um die Drainage zu erleichtern und einen Rückfluss zu verhindern.



Wall mount front view

Wall mount side view



Pipe connection

Wall mount view

3.2 Die Zu- und Abflussleitungen sollten mit weichen Anschlüssen und Ventilen ausgestattet sein, um die Einstellung des Wasserflusses und die Wartung zu erleichtern.


3.3 A Das Filterventil sollte in der Wasserzulaufleitung installiert werden, um Verunreinigungen im Wasser herauszufiltern und so eine Verstopfung der internen Rohrleitung des Geräts zu vermeiden.

3.4 Bitte beachten Sie, dass der effektive Durchmesser der Wasserein- und -auslassleitungen größer ist als der Innendurchmesser der Maschinenschnittstelle.


3.5 Wenn das Gerät die Kondensatabflussleitung verwendet, achten Sie darauf, dass die Installationsmethode der Maschine und die verwendete Abflussleitung korrekt sind.

3.6 Wenn das Gerät zum Kühlen verwendet wird, sollten der Wassereinlass, der Wasserauslass und die Drainagerohre isoliert werden.

3.7 Die Stromversorgung für das Gerät ist AC220~240V, 50/60Hz, eine Phase. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in einem sicheren Bereich liegt und verlegen Sie ein Erdungskabel am Gehäuse des Geräts.



First remove the bottom screw, then lift the panel up and take it off.



Power cable wiring

3.8 Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass die Installation und die elektrischen Anschlüsse gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch durchgeführt wurden.


Bitte saugen Sie das Rohrleitungssystem vor der ersten Inbetriebnahme ab.

Gehen Sie zur Rückseite des Geräts und drehen Sie das Abluftventil, um die Luft abzulassen.


Starten Sie die Pumpe, um das Wasser in der Leitung umzuwälzen und die Luft aus dem System zu saugen  
bis Wasser aus den Schraubenlöchern fließt, und ziehen Sie dann die Schrauben fest.



## 4. Zubehör

 <p>Schraube, 2 pcs</p>	 <p>Wasserabflussschlauch, 1pc</p>	 <p>Elektrisches Zwei-Wege-Ventil, 1 set</p>
 <p>Fernsteuerung, 1 pc</p>	 <p>Handbuch, 1pc</p>	

## 5. Bedienung des Kontrollleers und der "Tuya Smart" APP



## 5.1 Betrieb des Kontrolleurs

Nach dem Einschalten des Gebläsekonvektors zeigt der Regler die Innentemperatur an.

Taste oder Symbol	Beschreibung oder Betrieb
	Drücken  Sie, um die eingestellte Temperatur zu erhöhen. Einstellbereich der Temperatur: 5-35°C
	Drücken  Sie, um die eingestellte Temperatur zu verringern. Einstellbereich der Temperatur: 5-35°C
	WiFi-Symbol, blinkt während der Verbindung; langes Licht nach erfolgreicher Verbindung.
	Drücken  Sie zum Einschalten, zum Ausschalten drücken Sie erneut.  [Im eingeschalteten Zustand lange drücken  Sie lange, um die Helligkeit des Displays um 1-3 Stufen zu erhöhen].
	Symbol für 2-Wege-Elektroventil
	Drücken  Sie, um den Heiz-  oder Kühlmodus  zu wechseln.
	Drücken „  “ Sie, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.
High  Low Auto 	Es gibt 1-5 Stufen der Lüftergeschwindigkeit und Auto. Der erste Gang ist NIEDRIG, der fünfte Gang ist HOCH.
<b>Auto</b>	Bei automatischer Lüftergeschwindigkeit leuchtet die rechte Stufe von unten nach oben auf und erlischt dann.
	Symbol für den Heizmodus
	Symbol für den Kühlmodus
	Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, wenn 60 Sekunden lang keine Operation erfolgt.  Berühren  Sie, um andere Schlüsselsymbole zu aktivieren.  Drücken  Sie 5 Sekunden lang, um den Bildschirm zu entsperren.
	Symbol für Fehlfunktion der Maschine
	Drücken  +  Sie 2 Sekunden lang, um in den Ruhemodus zu gelangen.  Noch einmal, um es zu annullieren.

<b>Sleep</b>	<p>1. Im Kühlmodus wird die eingestellte Temperatur jede Stunde um ein Grad erhöht.  2. Im Heizmodus wird die eingestellte Temperatur jede Stunde um ein Grad reduziert.  Zwei Grad Veränderung in zwei Stunden, der Gebläsekonvektor schaltet sich nach 3 Stunden ab, egal ob im Heiz- oder Kühlmodus. Wenn die Innentemperatur die eingestellte Temperatur erreicht, schaltet sich auch der Gebläsekonvektor aus.</p>
Timer OFF	<p>Drücken  +  Sie im eingeschalteten Zustand, um in den Zustand „Timer OFF“ zu gelangen, und drücken  Sie dann, um die Timerfunktion zu starten oder zu beenden.  Drücken Sie dann  oder , um die Zeit einzustellen (Min:0,5h ; Max:9,5h ).  Drücken  Sie abschließend die Taste, um die Daten zu speichern, oder sie werden nach 3 Sekunden automatisch gespeichert.</p>
Timer ON	<p>Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken  +  Sie, um „Timer on“ einzustellen, dieselbe Einstellung wie oben bei Timer OFF.</p>
 + 	<p>Wenn  leuchtet, halten  +  Sie lange gedrückt, um den Fehlercode zu prüfen  Weitere Informationen zu Fehlercodes finden Sie unter Fehlerbehebung.</p>
 + 	<p>Im Aus-Zustand halten  +  für 2 Sekunden gedrückt, die Innentemperatur „XX°C“ wird mit einem Summer angezeigt. Drücken  oder  Sie dann, um die richtige Temperatur einzustellen. Drücken  Sie abschließend die Taste, um die Daten zu speichern und beenden, oder sie werden nach 5 Sekunden automatisch gespeichert.</p>

## 5.2 'Tuya Smart' APP Operation

1. Bitte laden Sie die „Tuya Smart“ APP auf Ihr Handy herunter und verbinden Sie sich mit dem 2.4Ghz Wifi Netzwerk und schalten Sie Bluetooth ein;

2. Öffnen Sie die „Tuya Smart“ APP und klicken Sie auf das rote „+“ Symbol in der oberen rechten Ecke. Halten Sie im Ausschaltzustand die Tasten „∨“+„∧“auf dem Steuergerät 2 Sekunden lang gedrückt, es ertönt ein


Summer und  das Symbol blinkt. (Das blinkende WIFI-Symbol bedeutet, dass das Gerät gerade erkannt wird)

3. Nachdem Sie das Gerät identifiziert haben, klicken Sie auf „Hinzufügen“ und geben das lokale WiFi-Passwort auf dem Telefon ein.

4. Nach dem Hinzufügen rufen Sie die Schnittstelle zur Gerätesteuerung auf und können den Gebläsekonvektor aus der Ferne steuern,


z. B. zum Umschalten des Betriebsmodus, zum Einstellen der Temperatur und der Lüftergeschwindigkeit.

5. Klicken Sie auf das Symbol oben rechts auf der Benutzeroberfläche, um den Namen in Ihren bevorzugten Namen zu ändern.



## 6. Elektrische Verkabelung

Model: ZFC020/AFC020/WFC020 & ZFC030/AFC030/WFC030



Hinweis:

(1) Der obige elektrische Schaltplan dient nur als Referenz, bitte beachten Sie den Schaltplan auf der Maschine.

(2) Der elektrische Anschluss des Geräts muss von qualifiziertem Personal unter Beachtung der örtlichen Vorschriften vorgenommen werden.

Der Hersteller kann nicht für Personen- oder Sachschäden haftbar gemacht werden, die durch einen falschen elektrischen Anschluss verursacht werden.

Trennvorrichtung: Eine Trennvorrichtung (Leistungsschalter, gesicherter oder ungesicherter Schalter) sollte sich in Sichtweite des Geräts befinden und von dort aus leicht zugänglich sein. Dies ist bei Gewerbe- und Wohneinheiten gängige Praxis. Sie verhindert die Ferneinschaltung unbeaufsichtigter Geräte und ermöglicht die Abschaltung der Stromversorgung am Gerät, während dieses gewartet wird.

## 7. Fehlersuche

### 7.1 Fehlercodeanzeige am Kontrolleur

Fehlercode	Fehlfunktion	Lösung
E-	Keine Fehlfunktion	/
E-1	Fehler beim Kommunikationsempfang	Kontrolleur wechseln
E-2	Fehler des Temperatursensors	① Temperatursensor verändern ② Kontrolleur wechseln
E-3	Fehler des Lüftermotors	Gebläsemotor wechseln
E-4	Fehler beim Senden der Kommunikation	Kontrolleur wechseln


### 7.2 Andere Fehlfunktionen und deren Lösung (keine Fehlercodeanzeige)

Fehler	Grund	Lösung
Der Gebläsemotor funktioniert im Heizmodus nicht	Die eingestellte Temperatur ist niedriger als die Raumtemperatur.	Die eingestellte Temperatur erhöhen
Der Gebläsemotor funktioniert im Kühlmodus nicht	Die eingestellte Temperatur ist höher als die Raumtemperatur.	Die eingestellte Temperatur reduzieren
Die Wirkung von Heizung oder Kühlung ist nicht ideal (kühle Luft zum Heizen, heiße Luft zum Kühlen).	Im Inneren des Geräts ist Luft eingeschlossen	Das Auslassventil zur Entlüftung abschrauben.
	Der Filter in der Wasserzulaufleitung war verstopft.	Die Rohrleitung und den Filter reinigen.
Unzureichende Luftmenge.	Das Lufteinlassgitter ist verschmutzt.	Das Lufteinlassgitter reinigen.
Fehler bei der Auswahl der Windgeschwindigkeit.	Lüftermotor ist defekt	Lüftermotor wechseln
Wasserleckage außerhalb des Geräts.	Leckage durch nicht ebenen Anschluss des Gerätes	Das Gerät ausrichten und es wieder einbauen.
	Wasserleckage innerhalb des Geräts.	Wärmetauscher wechseln.
LCD Fernsteuerung reagiert nicht.	Schlechter Kontakt oder leere Batterie.	Die Batterie wechseln.

Lüftermotor funktioniert nicht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lüftermotor ist defekt</li> <li>2. Fehler des Kontrolleurs</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lüftermotor wechseln</li> <li>2. Kontrolleur wechseln</li> </ol>
Ungewöhnliche Geräusche vom Lüftermotor.	Im Windrotor befindet sich ein Objekt.	Objekt prüfen und reinigen.

## 8. Explosionsdiagramm

Model: ZFC020/AFC020/WFC020



Model: ZFC020

No.	ERP Code	Part Name	No.	ERP Code	Part Name
1	180110046-2	Obere Abdeckung	16	180110043-2	Schwammpanel
2	180110042-2	Trägerpanel für Verdampfer	17	180110038-2	Wassertank
3	103000446	Verdampfer	18	180110034-2	Trägerplatte
4	180110035-2	Linke Trägerplatte	19	112000107	Lüftermotor
5	180110036-2	Trägerplatte	20	180110010-2	Halterung für Lüftermotor
6	180110049-2	Linkes Panel	21	180110048-2	Rechtes Panel
7	180110041-2	Vordere Dichtungsplatte	22	180110037-2	Luft-panel
8	136020134	Kabeldurchführungsloch	23	115000002	3-Sitz-Terminal
9	180110045-2	Lüftermotor-Panel	24	136010004	Clip
10	180110039-2	Frontpanelhalterung	25	180110040-2	PCB panel
11	136010109	Luftansaugfilter	26	115000071	Terminal
12	180110047-2	Frontpanel	27	142000185	PCB
13	136010097	Lüfterradlager	28	180110033-2	Rückpanel
14	132000048	Lüfterflügel	29	180110013-2	Gehäuse für Kontrolleur
15	180110044-2	Panel	30	117020334	Kontrolleur


Model: AFC020

No.	ERP Code	Part Name	No.	ERP Code	Part Name
1	180110046-1	Obere Abdeckung	16	180110043-1	Schwammpanel
2	180110042-1	Trägerpanel für Verdampfer	17	180110038-1	Wassertank
3	103000446	Verdampfer	18	180110034-1	Trägerplatte
4	180110035-1	Linke Trägerplatte	19	112000107	Lüftermotor
5	180110036-1	Trägerplatte	20	180110010-1	Halterung für Lüftermotor
6	180110049-1	Linkes Panel	21	180110048-1	Rechtes Panel
7	180110041-1	Vordere Dichtungsplatte	22	180110037-1	Luft-panel
8	136020134	Kabeldurchführungsloch	23	115000002	3-Sitz-Terminal
9	180110045-1	Lüftermotor-Panel	24	136010004	Clip
10	180110039-1	Frontpanelhalterung	25	180110040-1	PCB panel
11	136010109	Luftansaugfilter	26	115000071	Terminal
12	180110047-1	Frontpanel	27	142000185	PCB
13	136010097	Lüfterradlager	28	180110033-1	Rückpanel
14	132000048	Lüfterflügel	29	180110013-1	Gehäuse für Kontrolleur
15	180110044-1	Panel	30	117020334	Kontrolleur

Model: WFC020

No.	ERP Code	Part Name	No.	ERP Code	Part Name
1	180110046-3	Obere Abdeckung	16	180110043-3	Schwammpanel
2	180110042-3	Trägerpanel für Verdampfer	17	180110038-3	Wassertank
3	103000446	Verdampfer	18	180110034-3	Trägerplatte
4	180110035-3	Linke Trägerplatte	19	112000107	Lüftermotor
5	180110036-3	Trägerplatte	20	180110010-3	Halterung für Lüftermotor
6	180110049-3	Linkes Panel	21	180110048-3	Rechtes Panel
7	180110041-3	Vordere Dichtungsplatte	22	180110037-3	Luft-panel
8	136020134	Kabeldurchführungsloch	23	115000002	3-Sitz-Terminal
9	180110045-3	Lüftermotor-Panel	24	136010004	Clip
10	180110039-3	Frontpanelhalterung	25	180110040-3	PCB panel
11	136010109	Luftansaugfilter	26	115000071	Terminal
12	180110047-3	Frontpanel	27	142000185	PCB
13	136010097	Lüfterradlager	28	180110033-3	Rückpanel
14	132000048	Lüfterflügel	29	180110013-3	Gehäuse für Kontrolleur
15	180110044-3	Panel	30	117020334	Kontrolleur

Model: ZFC030/AFC030/WFC030



Model: ZFC030

No.	ERP Code	Part Name	No.	ERP Code	Part Name
1	180120034-2	Obere Abdeckung	17	180120031-2	Schwammpanel
2	180110034-2	Trägerplatte	18	180120028-2	Wassertank
3	103000447	Verdampfer	19	132000049	Lüfterflügel
4	180110042-2	Trägerpanel für Verdampfer	20	112000107	Lüftermotor
5	180120029-2	Frontpanelhalterung	21	180120027-2	Luft-panel
6	180110035-2	Linke Trägerplatte	22	180120025-2	Basis
7	180110036-2	Trägerplatte	23	180110010-2	Halterung für Lüftermotor
8	180110045-2	Lüftermotor-Panel	24	180110048-2	Rechtes Panel
9	136020134	Kabeldurchführungsloch	25	180110040-2	PCB panel
10	180110049-2	Linkes Panel	26	115000002	3-Sitz-Terminal
11	180120030-2	Vordere Dichtungsplatte	27	136010004	Clip
12	136010111	Luftansaugfilter	28	115000071	Terminal
13	180120035-2	Frontpanel	29	142000185	PCB

14	136010097	Lüfterrädlager	30	180120026-2	Rückpanel
15	180120033-2	Lüftermotor-Panel	31	180110013-2	Gehäuse für Kontrolleur
16	180120032-2	Panel	32	117020334	Kontrolleur

Model: AFC030

No.	ERP Code	Part Name	No.	ERP Code	Part Name
1	180120034-1	Obere Abdeckung	17	180120031-1	Schwammpanel
2	180110034-1	Trägerplatte	18	180120028-1	Wassertank
3	103000447	Verdampfer	19	132000049	Lüfterflügel
4	180110042-1	Trägerpanel für Verdampfer	20	112000107	Lüftermotor
5	180120029-1	Frontpanelhalterung	21	180120027-1	Luft-panel
6	180110035-1	Linke Trägerplatte	22	180120025-1	Basis
7	180110036-1	Trägerplatte	23	180110010-1	Halterung für Lüftermotor
8	180110045-1	Lüftermotor-Panel	24	180110048-1	Rechtes Panel
9	136020134	Kabeldurchführungsloch	25	180110040-1	PCB panel
10	180110049-1	Linkes Panel	26	115000002	3-Sitz-Terminal
11	180120030-1	Vordere Dichtungsplatte	27	136010004	Clip
12	136010111	Luftansaugfilter	28	115000071	Terminal
13	180120035-1	Frontpanel	29	142000185	PCB
14	136010097	Lüfterradlager	30	180120026-1	Rückpanel
15	180120033-1	Lüftermotor-Panel	31	180110013-1	Gehäuse für Kontrolleur
16	180120032-1	Panel	32	117020334	Kontrolleur

Model: WFC030

No.	ERP Code	Part Name	No.	ERP Code	Part Name
1	180120034-3	Obere Abdeckung	17	180120031-3	Schwammpanel
2	180110034-3	Trägerplatte	18	180120028-3	Wassertank
3	103000447	Verdampfer	19	132000049	Lüfterflügel
4	180110042-3	Trägerpanel für Verdampfer	20	112000107	Lüftermotor
5	180120029-3	Frontpanelhalterung	21	180120027-3	Luft-panel
6	180110035-3	Linke Trägerplatte	22	180120025-3	Basis
7	180110036-3	Trägerplatte	23	180110010-3	Halterung für Lüftermotor
8	180110045-3	Lüftermotor-Panel	24	180110048-3	Rechtes Panel
9	136020134	Kabeldurchführungsloch	25	180110040-3	PCB panel
10	180110049-3	Linkes Panel	26	115000002	3-Sitz-Terminal
11	180120030-3	Vordere Dichtungsplatte	27	136010004	Clip
12	136010111	Luftansaugfilter	28	115000071	Terminal
13	180120035-3	Frontpanel	29	142000185	PCB
14	136010097	Lüfterradlager	30	180120026-3	Rückpanel
15	180120033-3	Lüftermotor-Panel	31	180110013-3	Gehäuse für Kontrolleur
16	180120032-3	Panel	32	117020334	Kontrolleur

## 9. Wartung und Instandhaltung

- \*Wenn das Gerät nicht startet, überprüfen Sie bitte, ob die Stromversorgung und der Lüfterbetrieb normal sind.
- \*Die Warmwasserversorgung im Winter darf nicht höher als 80°C sein. Die verwendete Wasserquelle muss entsprechend den örtlichen Wasserqualitätsbedingungen enthärtet werden.
- \*Der maximal zulässige Druck des Geräts beträgt 1,6 Mpa.
- \*Bitte reinigen Sie den Filter in der Wasserzuleitung regelmäßig, um zu verhindern, dass Verunreinigungen die Rohrleitung verstopfen und den Gebrauchseffekt beeinträchtigen. Bitte schließen Sie das Rohrventil vor der Reinigung. Es wird empfohlen, sie alle sechs Monate zu reinigen.
- \*Bitte reinigen Sie den Lufteinlassfilter regelmäßig pro Monat, um zu verhindern, dass Staub den Lufteinlass verstopft und die Lebensdauer des Motors beeinträchtigt.
- \*Bitte verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- \*Wenn das Gerät im Winter außer Betrieb genommen wird, muss das Restwasser im Inneren des Geräts abgelassen werden, um ein Einfrieren und Rissbildung im Wärmetauscher zu vermeiden.
- \*Bitte ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, wenn es nicht benutzt wird.
- \*Bitte unterbrechen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie das Gerät reparieren oder warten.









Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollte der Abfall verantwortungsvoll recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Abholssysteme nutzen oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.

***Zealux***<sup>®</sup>

ZEALUX France

8 Allée du Piot  
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX  
France